

用户使用手册



苹果应用:定位123
安卓应用:定位123

一、使用前准备

- 1、设备支持移动、联通2/3/4G手机卡、物联网卡,不支持CDMA电信卡。(部分地区联通停用2G,建议使用移动卡)
- 2、选择GSM网络nano sim卡,需开通GPRS上网功能和来电显示。
- 3、安装APP,扫描说明书封面二维码下载手机客户端。

二、开机

插入sim卡到设备(卡座上有方向示意图),长按开机键3秒到三个灯亮(卡座旁边黑色按钮为开机键)。

开机:长按3秒

SOS:开机状态长按3秒(听到铃声后松手)

关机(有sim卡):长按10秒

关机(无sim卡):长按3秒

三、账户登录

打开APP后,需用个人手机号注册账号密码后进行登录。

四、绑定设备

每台设备都有一个贴纸,为设备的唯一识别码即IMEI号,由15位数字组成。登录APP后,则会提示扫描登录或手动输入IMEI号(15位数字)

五、定位



六、监听



①进入徽章设置—设置电话号码—监听电话设置

②监听电话设置界面,输入自己的手机号,设备会在3分钟内回拨,用手机接听或挂掉,代表设置成功。

七、设备电话设置



①进入徽章设置—设置电话号码—设备电话设置

②设备电话设置界面,输入设备里放置的sim卡号码。设置完成后,可实现一键监听功能。

八、指示灯

红灯:电量指示灯,慢闪正常,快闪电量低,待机灭,充电常亮

黄灯:GSM信号灯,慢闪正常,快闪正在搜索信号,待机灭,未插卡(卡未插好)常亮

蓝灯:GPS信号灯,慢闪正常,快闪正在搜索信号,待机灭